

Příslušenství


Teach adaptér

pro lineární senzory LTX

RP-Q21

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

- Teach adaptér
- pro nastavování měřicího rozsahu analogových lineárních senzorů řady LTX s tyčí



Funkční princip

Programovací adaptér se připojuje mezi senzor a vyhodnocovací zařízení. Stisknutím kolébkového spínače se nastaví buď začátek nebo konec měřicího rozsahu. Senzor je tak přizpůsoben požadavkům aplikace.

Typ	RP-Q21
ID č.	6900005
Rozměry	82.6 x 34.8 x 20.8 mm