


Аксессуары
Адаптер обучения
Для датчиков линейного перемещения LTX
RP-Q21

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

- Обучающий адаптер
- Для программирования измерительного диапазона аналоговых датчиков линейного положения LTX в конструкции штока



Принцип действия

Подключите обучающий адаптер между датчиком и соединительным кабелем. Используйте DIP-переключатель для настройки нижнего и верхнего предела диапазона измерений. Этот датчик легко настраивается для любой области применения.

Тип	RP-Q21
ID №	6900005
Размеры	82.6 x 34.8 x 20.8 мм